

Intro

Start med at læse **HELE** denne aktivitetsbeskrivelse og vejledning **GRUNDIGT!!!** Læs særligt grundigt afsnittet "Ordforklaring og gode råd". Det er vigtigt for at sikre, at I ikke farer vild. Alene på FDFs arealer er der 222 tønder land – det svarer cirka til 222 foldboldbaner.

Aktivitet

-) Aktiviteten går ud på, at I ved hjælp af GPS'en skal ud og finde et antal poster. I bestemmer selv rækkefølgen.
-) Ved hver post er der på stolpen en unik 3 cifret bogstavkode. Denne kode skal I notere på det udleverede stykke papir. Eller alternativt fotograferes med kamera eller kameramobil.
-) Det hold, som finder flest poster indenfor tidsfristen vinder.
-) Alle poster hedder i GPS'en "**FPS** efterfulgt af et nummer"
-) Det gælder om at finde posterne, notere koden og være tilbage ved start hurtigst muligt.
-) Når I skal tilbage til start skal I vælge det waypoint, som hedder "Limbjerg"
-) I skal **SENEST** være tilbage ved startstedet _____.
-) Begynd at gå tilbage mod startstedet cirka 15 minutter før aktiviteten slutter.

Alle hold medbringer:

-) Svarpapir eller kamera eller kameramobil.

Vejledning til brug af GPS (model Garmin 60)

Hvis du allerede har brugt en GPS før: Hop til punkt 3

Hvis du ALDRIG har brugt en GPS før: Rolig – den bider ikke ☹

1. Når du bruger en GPS skal du holde den inde i hånden som en mobiltelefon, så man kan se på displayet. Antennen skal pege væk fra kroppen.
2. Tænd GPS'en ved at holde den lille knap i toppen nede i kort tid.
3. Vent et øjeblik, mens GPS'en finder og fastlåser de satellitter, den bruger til at navigere efter. Øverst i displayet står der „Fastlåser satellit.“ Når satellitterne er fastlåst vil der øverst i displayet stå hvilken position man befinder sig på. Eks. „Position 32 V 0541298“
Hvis GPS'en ikke finder nogle satellitter, kan det være fordi du er for tæt på en bygning eller i for tæt skov. Prøv igen et andet sted.
4. Der er allerede lagt mange punkter ind som „waypoints“ i GPS'en.
5. Tryk på knappen „Find“
6. Der kommer en menu op. Du flytter mellem valgmulighederne ved at bruge pileknappen.
7. Man skal vælge muligheden „Waypoint“. Det gør du ved at markere ikonet (bevæg markøren hen til det med piletasterne) trykke på knappen „Entr“ nederst til højre.
8. Vælg fra listen ét af de mange waypoints. Det gør man ved at trykke „Entr“.
 -) Hvis du i bunden af skærmen har noget tastaturlignende, kan du bruge dette til at vælge dig hurtigt rundt i listen for fx at hoppe direkte ned til de waypoints som starter med "n".
 -) Du kan få det tastaturlignende væk ved at trykke på "quit"Herefter trykkes "Entr" til "Go To" i bunden af skærmen.
9. Tryk på „Page-knappen“ fire gange så man kommer til menuen „Kompass“. Pilen i bunden af displayet fortæller i hvilken retning waypointet ligger. Samtidigt er der informationer øverst i displayet om hvor langt der er til den, hvor hurtigt man går og hvor lang tid det cirka vil tage at komme derhen.

GOD TUR!

Ordforklaringer og illustration - se næste side>>>

Ordforklaring og gode råd:

-) GPS
 - Forkortelsen for „Global Position System“. Systemet benytter satellit til at bestemme, hvilken position GPS'en befinder sig på.
-) Waypoint:
 - Pejlemærke – et punkt i terrænet, som man på forhånd har lagt ind i GPS'en.
-) Præcision – eller mangel på samme
 - Slettens GPS'ere er præcise med +/- 7-10 meter.
 - Det vil sige, at du kan lave en cirkel rundt om dig selv med en radius på 7-10 meter – så upræcis er GPS'en.
-) Navigation
 - GPS'en kan vise en retning i lige linje til waypointet – den laver ikke turn-by-turn navigation.
 - GPS'en kan IKKE vise en pålidelig navigationsretning, når du står stille.
 - Gå altid ligeud i stræk på 10-20 meter før du drejer, så du ikke kommer til at gå i zig-zag.
 - Du kan med stor fordel gå den retning som pilen ”for det meste viser” eller sagt på en anden måde den retning som ”pilen i gennemsnit peger mest på”.
 - Hold altid GPS'en på samme måde
 - i den ene hånd - foran kroppen
 - med antennen pegende skråt opad væk fra dig selv
-) Indstillinger:
 - Husk at aflevere GPS'en med Slettens standardindstillinger. Se næste side.

Slettens GPS'ere er grå – men knapperne er de samme som på denne gule model:



HUSK – vedr. batterier

-) At det er FDF Friluftscener Slettens batterier.
-) At de er genopladelige.
-) At batterierne KUN må bruges til natur-basernes GPS'ere.
-) At lade alle batterierne op inden du afleverer kassen med GPS'ere.

HUSK – i forbindelse med brug af GPS'erne

-) Hvis du ændrer på indstillingerne under menupunktet ”Opsætning” SKAL du, af hensyn til den næste bruger, sætte indstillingerne tilbage til ”Slettens standardindstillinger”, som du kan se nedenfor.
-) Slettens standardindstillinger:
 - Under ”System”
 - GPS – Normal
 - WAAS – Tilkoble
 - Batteri type – NiMH
 - Tekst sprog – Dansk
 - Ekstern strøm afbrudt – Sluk
 - Under ”Enheder”
 - Positions format – UTM UPS
 - Kort Datum – WGS 84
 - Distance/fart – Metrisk
 - Højde/vertikal fart – Meter (m/sec)
 - Dybde – Meter
 - Temperatur - Celcius